

## Przepustnice

| Numer części  | Opis                     |
|---------------|--------------------------|
| 451-00-042-00 | przepustnica DK 50-0420  |
| 452-00-068-00 | przepustnica DK 100-0680 |
| 453-00-085-01 | przepustnica DK 140-0850 |
| 454-00-115-00 | przepustnica DK 200-1150 |
| 455-00-150-00 | przepustnica DK 300-1500 |



### Drążki przepustnicy

| Numer części  | Opis              |
|---------------|-------------------|
| 451-80-000-00 | drążki DKH 50-01  |
| 452-80-000-00 | drążki DKH 100-01 |
| 453-80-000-00 | drążki DKH 140-01 |
| 454-80-000-00 | drążki DKH 200-01 |
| 455-80-000-00 | drążki DKH 300-01 |

Jeden kontakt, jeden doradca, jeden wykonawca.