

Nastawniki



Heinzmann

Numer części	Opis
501-00-002-04	nastawnik StG 1-02-F 0,9Nm z 5 metrowym kablem i wtyczką
502-00-001-00	nastawnik StG 6-01 wersja podstawowa 4 Nm ,analogowa/cyfrowa z wtyczką
502-00-001-03	nastawnik StG 6-02-V, wersja wzmacniona 6Nm
502-00-015-00	nastawnik StG 10-01 wersja podstawowa 10 Nm, analogowa/cyfrowa z wtyczką
511-00-010-04	nastawnik StG 2010-KV 1,7 Nm bez pióra, listwa zaciskowa
512-00-011-01	nastawnik StG 2040.10-KV 6,5 Nm , analogowa/cyfrowa, listwa zaciskowa
514-00-002-00	nastawnik StG 2080.110-KV 11Nm, analogowa/cyfrowa, listwa zaciskowa
501-80-032-00	dźwignia do StG 1-02-F RH 1-01
511-80-002-00	dźwignia do StG 2010-1 RH 2010-01
502-80-017-00	dźwignia do StG 6/10 RH 6-01
512-80-001-00	dźwignia do StG 2040-01 RH2040-01
514-80-001-00	dźwignia do StG 2080-01 RH2080-01



GAC

Numer części	Opis
ADC225S-24	nastawnik z dźwignią, 24 Volt 3Nm
ACB2001	nastawnik z dźwignią, 24 Volt 10Nm

Jeden kontakt, jeden doradca, jeden wykonawca.